

BROSSE À CHEVEUX SQUELETTE

Référence : 28100

Description :



- Corps **ajouré** pour laisser circuler l'air chaud et **réduire le temps de séchage**.
- **Picots nylon** terminés par boules protectrices : **démêlage sans gratter** le cuir chevelu.
- Idéale pour créer du **volume**, décoller les racines et donner du **mouvement**.
- Manche **antidérapant** pour une prise en main sûre, même mains humides.
- Convient à tous types de cheveux, **courts à mi-longs** en particulier.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : brosse squelette ventilée (ajourée)
- **Picots** : nylon souple avec **embouts boules** de confort
- **Effets** : séchage accéléré, **anti-statique**, volume racines
- **Manche** : ergonomique, **antidérapant**, légère
- **Usages** : séchage, styling quotidien, décollage racines, démêlage rapide

Brosse à cheveux squelette : séchage ultra-rapide, volume immédiat sans tiraillement

Brosse squelette ventilée : sa structure ajourée accélère le **séchage au sèche-cheveux**, démêle en douceur et apporte du **volume** dès la racine.

- **Ventilation** : séchage express
- **Picots à boules** : **démêlage doux**
- **Volume racines & mouvement**
- **Légère, manche ergonomique**
- **Anti-statique, anti-frisottis**

Brosse ventilée pour brushing rapide, volume et contrôle des frisottis

Grâce à sa structure **ventilée**, la **brosse à cheveux squelette** diffuse mieux l'air du sèche-cheveux, limitant la chauffe et accélérant le séchage. Les **picots à boules** glissent entre les mèches pour un **démêlage confortable**, tout en liftant les racines pour un **volume naturel** et un fini plus **lisse**, avec moins d'électricité statique.



BROSSE À CHEVEUX SQUELETTE

Référence : 28100

Mode d'emploi :

- Essorer les cheveux à la serviette, appliquer un **soin thermo-protecteur**.
- Sécher en dirigeant l'**air à travers les ajours** de la brosse, des racines vers les pointes.
- Pour le **volume** : brosser en **soulevant** les mèches à la racine.
- Finir par un **jet d'air froid** pour fixer la mise en forme et lisser.
- Après usage, retirer les cheveux et **nettoyer** la brosse (eau tiède, savon doux), bien sécher.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas coller la brosse à la **résistance** du sèche-cheveux ; éviter une chaleur excessive prolongée.
- Ne pas immerger longtemps ; **sécher** immédiatement après nettoyage.
- Remplacer si **picots déformés**/embouts manquants (risque d'accrochage).
- Éviter l'usage sur **cuir chevelu irrité** ou lésé.
- Tenir à l'écart des **sources de chaleur directe** lorsqu'elle n'est pas utilisée.