BROSSE À DENTS ENFANT
Référence : 27025-ENF

Description :

- Brosse à dents enfant conçue pour favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire dès le plus jeune âge.
- Manche ergonomique adapté à la prise en main des enfants pour un guidage plus facile par l'adulte.
- Tête de brosse courte et étroite pour accéder aisément aux petites dents et au fond de la bouche.
- Poils en fibre de nylon pour un brossage efficace tout en restant doux pour les gencives.
- Conditionnement sous sachet individuel, pratique pour les écoles, collectivités, kits d'hygiène et distributions à l'unité.

Caractéristiques techniques :

- **Longueur totale** : 150 mm.
- **Tête de brosse** : longueur 20 mm, largeur 11 mm.
- **Hauteur des fibres** : 12 mm en fibre de nylon.
- **Manche** : forme ergonomique adaptée aux enfants, facile à saisir.
- **Conditionnement** : emballage sous sachet individuel pour une distribution hygiénique.

Brosse à dents enfant : hygiène bucco-dentaire adaptée aux plus jeunes

Manche ergonomique spécialement adapté aux petites mains, poils en fibre de nylon et tête compacte pour accompagner le **brossage quotidien** des dents des plus jeunes, à la maison, à l'école ou dans un kit d'hygiène individuel.

- **Manche ergonomique enfant**
- **Tête compacte 20 × 11 mm**
- **Poils nylon 12 mm**
- **Format 150 mm facile à tenir**
- **Sachet individuel hygiénique**

Mode d'emploi :

- Ouvrir le sachet individuel juste avant la première utilisation de la brosse à dents.
- Appliquer une petite quantité de dentifrice adapté à l'âge de l'enfant sur la tête de la brosse.
- Brosser délicatement les dents et les gencives en mouvements circulaires pendant environ 2 à 3 minutes, sous la surveillance d'un adulte.
- Faire rincer la bouche de l'enfant à l'eau claire après le brossage.
- Rincer la brosse à l'eau, éliminer l'excédent et la laisser sécher à l'air libre, tête vers le haut, entre deux utilisations.

BROSSE À DENTS ENFANT
Référence : 27025-ENF

Précautions d'utilisation :

- Utiliser la brosse à dents sous la surveillance d'un adulte, en particulier chez les plus jeunes enfants.
- Ne pas laisser l'enfant mâchouiller le manche ou la tête de la brosse pour éviter toute détérioration.
- Remplacer la brosse à dents dès que les poils sont écartés, usés ou après une maladie infectieuse.
- Conserver la brosse à dents dans un endroit propre et sec, à l'écart d'autres brosses pour limiter les contaminations croisées.
- Ne pas utiliser si le manche ou la tête est endommagé, fissuré ou déformé ; jeter immédiatement en cas de doute.

Une brosse à dents enfant idéale pour kits d'hygiène et collectivités

Grâce à son manche ergonomique et à sa tête compacte, cette brosse à dents enfant s'intègre parfaitement dans une routine d'hygiène bucco-dentaire adaptée aux plus jeunes. Elle est particulièrement indiquée pour les écoles, centres de loisirs, colonies de vacances, structures d'hébergement, associations ou dispositifs d'aide sociale qui souhaitent proposer une brosse à dents simple, économique et pensée pour les enfants.

Emballée sous sachet individuel, elle trouve aussi naturellement sa place dans une trousse de toilette, un kit d'hygiène complet ou un pack d'accueil. Associée à un dentifrice adapté à l'âge, cette brosse à dents pour enfant contribue à instaurer de bonnes habitudes de brossage dès le plus jeune âge, aussi bien à la maison qu'en collectivité.