

STATION MURALE OUVERTE AVEC 2 OEILLÈRES PLUM

Référence : 24042

Description de la station de lavage PLUM :



- Station murale DUO avec **1 flacon 500 ml pH Neutral Duo** et **1.000 ml**
- Solution **saline Plum**, avec **fixation murale, pictogrammes** (mode d'emploi).
- Pour **les postes à risque de contamination oculaire** par des substances acides ou alcalines.
- La double œillère permet un **lavage en même temps des 2 yeux**.
- Les flacons s'ouvrent d'un seul geste en faisant tourner l'œillère maintenant l'œil ouvert pour une bonne irrigation du flux.
- **Temps de rinçage** : env 5 min.

Conseil: après un rinçage avec pH Neutral il est conseillé de continuer le lavage avec un Lave-œil Plum jusqu'à intervention du médecin.

Le coffret comprend :

- **1 solution pH Neutral** : flacon 2 œillères de 500 ml. Tampon phosphate actif (4,9%) stérile qui neutralise un pH de 1 à 14 en 20 sec. 50 fois plus efficace que l'eau ! Parfait sur les acides et les bases.

- **1 solution saline** : flacon 2 œillères de 1000 ml. Prolonge le rinçage. NaCl en solution (0,9%) stérile, identique au milieu naturel de l'œil pour un rinçage en douceur. Idéal pour un usage général.

Caractéristiques de la Station PLUM :

La Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères est équipée de plusieurs caractéristiques qui la rendent facile à utiliser et efficace en cas d'urgence. Ces caractéristiques comprennent :

- **Double œillères** pour un lavage simultané des yeux
- **Facile à entretenir** et à désinfecter
- **Dimension de la station** : L 37.5cm x l 25cm x H 9.5cm

STATION MURALE OUVERTE AVEC 2 OEILLÈRES PLUM Référence : 24042

- Comprend 1 **pH neutral 500ml** + 1 **lave-oeil 1000ml**

Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères: Le dispositif idéal pour la sécurité des yeux

La sécurité des yeux est une préoccupation majeure dans tout environnement où les travailleurs sont exposés à des substances chimiques, des poussières, des projections de liquides, ou toute autre forme de danger potentiel pour les yeux.

La Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères est un **dispositif de premiers soins** pour les yeux qui permet un lavage oculaire **rapide et efficace** en cas de contact avec des substances potentiellement dangereuses. Cette station est équipée de deux œillères qui peuvent être utilisées simultanément pour laver les deux yeux en même temps.

Cependant, même avec des EPI appropriés, des accidents peuvent se produire et il est important de disposer de dispositifs de premiers soins tels que **des stations de lavage oculaire** pour minimiser les dommages causés par des substances dangereuses qui peuvent entrer en contact avec les yeux.

Fonctionnement de la Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères

La Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères est facile à utiliser et ne nécessite pas de formation médicale. Le fonctionnement est simple :

1. En cas d'urgence, **retirez les douches de la Station PLUM.**
2. **Placez les œillères sur les yeux** de la personne.
3. **Appuyez sur la pompe pour distribuer le liquide** de lavage sur les yeux.
4. **Laissez le liquide de lavage agir** pendant au moins 20 secondes.

Le flacon de 500 ml assure une grande autonomie de consommation et est facile à remplacer. Cette station murale DUO est **économique** et **écologique**, elle permet d'utiliser moins de papier ou de



STATION MURALE OUVERTE AVEC 2 OEILLÈRES PLUM

Référence : 24042

serviettes en papier.

Pourquoi la Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères est un choix idéal pour la sécurité des yeux

La Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères est un choix idéal pour la sécurité des yeux pour plusieurs raisons :

1. Efficacité

La Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères est conçue pour **fournir un lavage rapide et efficace des yeux** en cas d'urgence. Cela réduit les dommages causés par les **substances potentiellement dangereuses**, ce qui permet une récupération plus rapide.

2. Accès facile

La Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères peut être montée sur un mur, ce qui la rend facilement accessible en cas d'urgence. La station doit être fixée à côté des postes de travail.

Cela signifie que les travailleurs peuvent accéder rapidement à la station de lavage oculaire sans avoir à chercher longtemps, ce qui est **crucial en cas d'urgence** pour minimiser les dommages aux yeux.

3. Conception ergonomique

La conception ergonomique de la Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères permet **un lavage en douceur** sans causer d'inconfort aux yeux. Les œillères souples **s'adaptent facilement à la forme des yeux** pour garantir un confort optimal.

4. Utilisation facile

La Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères est facile à utiliser et ne nécessite pas de formation médicale. Les **instructions claires et faciles** à suivre permettent une utilisation rapide et efficace en cas d'urgence.

5. Coût efficace

La Station PLUM de lavage oculaire avec 2 œillères est **un choix judicieux** pour la sécurité des yeux dans les entreprises, les usines et les laboratoires. Elle est **facile à installer et à entretenir**, ce qui en fait un choix pratique pour les entreprises de toutes tailles.