

## LAVE-OEIL PORTATIF LAVAGE 500 ML AVEC OEILLÈRE

Référence : 24022



Pour véhicule ou équipe mobile. Ecoulement par simple pression.

Pour véhicules ou équipes mobiles. Flacon de 500ml

Solution de lavage d'urgence est conçu pour le lavage de projections dans les yeux  
Peut être en complément d'un rinçage préalable à la diphotérine.

Pour une efficacité optimale, l'utilisation du produit dans les 60 secondes après la projection.  
Le contenu du flacon doit-être entièrement utilisé sur l'œil touché.

#### Recommandations :

Un lavage préalable à l'eau entraîne le retard d'application.

Cependant, si vous ne disposez pas de flacon sur le lieu de la projection, ne retardez jamais un lavage, utiliser l'eau.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le conditionnement.

Utiliser tout le contenu en cas de projection.

#### Entretien et maintenance :

Il est conseillé de ne pas exposer les produits au gel, car la solution aqueuse peut geler et donc ne pas être utilisable immédiatement.

La température idéale est comprise entre 15° et 35°C.

Date de péremption : 2 ans