

LAVE-YEUX SUR PIED AVEC VASQUE ET DOUCHETTE ABS

Référence : 250010

Caractéristiques techniques:



Matériaux:

- Tuyauterie en acier zingué recouvert à chaud de poudre epoxy polyester RILSAN PL11.Ce revêtement ultra résistant résiste à la corrosion même dans les conditions les plus extrêmes.
- Vanne inox et raccords laiton
- Vasque et rampe ABS haute résistance
- Douchette acier
- Erogateurs amovibles ABS de qualité supérieure résistants au tartre
- Capuchons plastique
- Palette de commande aluminium
- Flexible Inox 1m50

Couleur:

- Couleur Jaune RAL1016 la plus visible en environnement industriel conforme aux normes européennes et américaines
- Panneau d'affichage à caractères luminescents visibles dans le noir fourni avec le matériel

Activation/Débit:

- Lave-yeux : Commande manuelle par palette de commande avec un système anti-retour.
- Erogateurs basse pression pour délivrance d'un flux aéré à basse pression de large diamètre et d'écartement optimal pour le visage.

Les capuchons anti-poussières s'éjectent automatiquement à la mise en route.

- Douchette : pistolet
- Eau aérée basse pression pour un rinçage doux, avec capuchon de protection à éjection automatique à la mise en route
- Débit 22l/min avec régulation de pression incluse, débit identique quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars
- Pression min 1.5bar, max 8. 2 bars recommandés

Raccordement:

- Le dispositif doit être raccordé au réseau d'eau potable.
- Arrivée d'eau : 1/2" 15X21.
- Évacuation : 1"1/4 33x42 au bas de l'appareil

Fixation : 3 vis diamètre 10mms longueur min 50mms

Recommandation d'installation:

Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement. Il doit être clairement signaler et doit être brancher sur une arrivée d'eau potable.



LAVE-YEUX SUR PIED AVEC VASQUE ET DOUCHETTE ABS Référence : 250010

Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes.
Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes.

Normes:

Ce matériel 100% européen est fabriqué sous ISO 9001 et conforme aux normes suivantes:

Europe 15154-2 2006 - Allemagne DIN 12899-3:2007

Ce lave-yeux sur pied est très peu encombrant et facile d'installation. Il peut être installé en intérieur ou en extérieur. Son activation se fait par palette de commande et permet le rinçage des tissus fragiles du visage par un flux d'eau aérée à basse pression. Muni d'une douchette simple, ce modèle permet également le rinçage ciblé d'une partie du corps, des vêtements ou des chaussures.